



AVIOSUPERFICIE DEL SOLE-SABATO CERULLO
 VIA MAR IONIO SNC-PONTECAGNANO FAIANO(SALERNO) 84098
 Tel. 335 5615473
 089 9849706
 Codice Fiscale CRLGNN55L03D527Z
www.aviosuperficedelsole.it
info@aviosuperficedelsole.it

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Aviosuperficie del Sole (www.aviosuperficedelsole.it) e consultabile presso la sede della stessa. L'autorizzazione del Gestore all'utilizzo, a qualsiasi titolo, dell'Aviosuperficie del sole comporta tassativamente l'accettazione ed il rispetto dei termini e delle condizioni del presente Regolamento.

Edizione/Emendamento	Stato di aggiornamento Data	N° pagine
6	1 gennaio 2020	10

INDICE

- 1-PREMESSA
- 2-ORGANIGRAMMA
- 3-ATTIVITA'
- 4-POSIZIONE GEOGRAFICA
 - 4.1-Come raggiungerci
- 5-CARATTERISTICHE AVIOSUPERFICIE
 - 5.1-Meteo medio annuale
 - 5.2-Vento dominante
 - 5.3-Pista
 - 5.4-Taxiway
 - 5.5-Aree di Parcheggio
 - 5.6-Limitazioni
 - 5.7-Ostacoli fissi
 - 5.8-Clubhouse
- 6-ACCESSO ALL'AVIOSUPERFICIE
 - 6.1-Giorni e orario apertura
- 7-PROCEDURE DI VOLO

- 7.1- Compilazione del Registro Movimenti
- 7.2- Comunicazioni T/B/T con Aviosuperficie e con Salerno AFIU
- 7.3- Aviazione generale e VDS avanzato
- 7.4- Restrizioni
- 7.5- VDS basico
- 8- PROCEDURE AEROMOBILI AL SUOLO
- 8.1- Rifornimento carburante
- 9- NUMERI UTILI

1-PREMESSA

Il presente Regolamento è stato redatto e sottoscritto dal Proprietario e Gestore dell'Aviosuperficie del Sole-Sabato Cerullo (di seguito chiamata solo Aviosuperficie), via Mar Ionio, s.n.c., Pontecagnano Faiano (Salerno). Esso regola, nel rispetto delle norme vigenti, le attività aeronautiche autorizzate da Enac sulla Aviosuperficie.

2-ORGANIGRAMMA

Proprietà: Dott. Giovanni Cerullo

Gestore: Dott. Giovanni Cerullo

Gestore Vicario Magno Ferrara

3-ATTIVITA'

Aviazione Generale, Volo da Diporto e Sportivo, Sport dell'aria.

4-POSIZIONE GEOGRAFICA


L'Aviosuperficie è situata nel Comune di Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno, 5 miglia a sud-est della città di Salerno lungo la strada provinciale litoranea che collega Salerno a Paestum, ½ miglio a sud-est del fiume Picentino, in prossimità della sua foce.

È centrata nel punto di coordinate geografiche:

40°37'27" latitudine nord

14°50'44" longitudine est

Altitudine: metri 3.



4-1 Come raggiungerci

- In volo: vedi paragrafi 6 e 7
- In auto:
 - Uscita A3 Pontecagnano Faiano, proseguire dritto sulla tangenziale di Salerno, prendere l'uscita Zona Industriale per entrare in Via Roberto Wenner, alla rotonda, prendere la terza uscita per ritornare su Via Roberto Wenner in direzione opposta, alla prima rotonda proseguire dritto, alla seconda rotonda prendere la seconda uscita, alla terza rotonda proseguire dritto, alla quarta rotonda prendere la 2ª uscita e superare il ponte sul fiume Picentino, dopo 650 metri troverà l'ingresso dell'Aviosuperficie, un cancello blu.
 - Uscita Tangenziale Salerno Zona Industriale provenienza nord: alla prima rotonda proseguire dritto, alla seconda rotonda prendere la seconda uscita, alla terza rotonda proseguire dritto, alla quarta rotonda prendere

la 2^a uscita e superare il ponte sul fiume Picentino, dopo 650 metri troverà l'ingresso dell'Aviosuperficie, un cancello blu.

- In treno: Dalla stazione ferroviaria di Salerno 14 Km a mezzo Bus (LINEA 24 SALERNO STAZIONE FS – CAMPOLONGO) o Taxi (radiotaxi tel.089 757575)
- In barca: Dal porto turistico Marina d'Arechi a mezzo Bus (LINEA 24 SALERNO STAZIONE FS – CAMPOLONGO) o Taxi (radiotaxi tel.089 757575) per 3 Km lungo la litoranea in direzione sud.



5-CARATTERISTICHE AVIOSUPERFICIE

AVIOSUPERFICIE
VISTA DA EST



AVIOSUPERFICIE
VISTA DA OVEST



TORRE
CLUB HOUSE
HANGAR



5.1-Meteo medio annuale

MESE	T MIN	T MAX	PRECIPITAZIONI
Gennaio	6 °C	13 °C	152 mm
Febbraio	6 °C	14 °C	112 mm
Marzo	7 °C	16 °C	91 mm
Aprile	10 °C	19 °C	81 mm
Maggio	13 °C	24 °C	52 mm
Giugno	17 °C	28 °C	38 mm
Luglio	19 °C	30 °C	29 mm
Agosto	19 °C	30 °C	35 mm
Settembre	17 °C	27 °C	84 mm
Ottobre	13 °C	23 °C	127 mm
Novembre	10 °C	18 °C	152 mm
Dicembre	7 °C	15 °C	155 mm

5.2-Vento dominante: da sud, sud-ovest

5.3-Pista: orientamento 040°/220°, larghezza 18 mt, delimitata da cinesini di colore bianco, fasce laterali di sicurezza di 10 mt. ciascuna delimitate da gomene di colore arancio, lunghezza 420 mt., fondo in erba.

La manica a vento è ubicata a sud-est della pista.

5.4-Taxiway: l'ingresso e l'uscita dalla pista sono delimitati da segnalatori di colore giallo.

5.5-Area di Parcheggio: piazzale compreso tra la torre e la manica a vento.

5.6-Limitazioni: il sorvolo della spiaggia al di sotto dei 300 mt. è consentito esclusivamente nelle fasi di decollo o atterraggio.

I velivoli VDS BASICO possono atterrare e/o decollare dall'Aviosuperficie esclusivamente previa attivazione di "Salerno corridor" per l'entrata e l'uscita dall'ATZ. (vedi Procedure di volo, paragrafo 7.5).

5.7-Ostacoli fissi: tralicci elettrodotto interrato su ciascun lato della testata pista 220°. Impianto serricolo in cortissimo finale pista 220°.

5.8-Clubhouse

Vedi foto

6-ACCESSO ALL'AVIOSUPERFICIE

L'accesso all'Aviosuperficie del Sole e' tassativamente ed esclusivamente **subordinato all'AUTORIZZAZIONE DEL GESTORE** (art.3.3, d.m.08.08.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n.518) **da chiedere al telefono +393355615473 e successivamente comunicare all'indirizzo info@aviosuperficedelsole.it le seguenti informazioni:**

a) nominativo pilota;

b) tipo dell'aeromobile;

- c) marche dell'aeromobile;
- d) numero persone a bordo;
- e) orario stimato di atterraggio(ETA)
- f) di sostare dal...../...../...../ETA..... al/...../...../ETD.....;
- g) necessità di carburante(tipo e lt.)
- h) di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli del Regolamento dell'Aviosuperficie pubblicato sul sito www.aviosuperficiedelsole.it
- i) eventuali ulteriori richieste.

Con l'accesso all'Aviosuperficie l'utente si obbliga al rispetto di tutte le norme di legge e tutti gli articoli riportati dal regolamento dell'Aviosuperficie del Sole. Inoltre l'utente accetta che la Proprietà ed il Gestore dell'Aviosuperficie declinano ogni responsabilità per tutti i danni derivanti da un improprio utilizzo dell'Aviosuperficie, in particolare nella valutazione degli spazi idonei per il decollo e l'atterraggio in rapporto alle caratteristiche fisiche della pista, e per furti o danni degli aeromobili e relative pertinenze, autoveicoli, biciclette, motocicli, camper, roulotte, in stazionamento sul sedime dell'Aviosuperficie o hangarati sulla stessa; inoltre l'Aviosuperficie del Sole non risponde per furto o danneggiamento dei bagagli e/o degli oggetti incustoditi su tutta l'area compreso l'hangar e la sede sociale. L'Aviosuperficie è dotata di sistema di videoregistrazione H24. L'uso dell'Aviosuperficie per emergenza dovrà essere motivata e provata al Gestore, in caso contrario il Gestore si riserva la facoltà di sporgere querela ai sensi dell'art.633 del Codice Penale per invasione arbitraria di terreno altrui.

Sull'Aviosuperficie sono rigorosamente vietate foto e filmati non autorizzati dal Gestore.

6-1 Giorni e orario di apertura

L'aviosuperficie del Sole è una struttura privata la cui apertura viene programmata esclusivamente su richiesta concordata e nei seguenti termini:

apertura da 30' prima del ETA fino a 30' dopo.

apertura da 30' prima dell' ETD fino a 30' dopo.

L'Aviosuperficie può essere chiusa con decisione insindacabile del Gestore, per la manutenzione, impraticabilità dovuta a pioggia o per altri motivi di forza maggiore.

7-PROCEDURE DI VOLO

7-1 Compilazione del Registro Movimenti.

Immediatamente dopo l'atterraggio o prima del decollo il pilota in comando dovrà compilare il Registro Movimento dell'Aviosuperficie dichiarando:

- a) nominativo pilota ed eventuale copilota; *
 - b) tipo dell'aeromobile; *
 - c) marche dell'aeromobile; *
 - d) numero persone a bordo; *
 - e) orario di arrivo e provenienza;*
 - f) orario partenza e destinazione.*
 - g) tipo del volo;(Av.Gen./VDS basico/VDS avanzato/ Prot.Civile/ Sanitario/ Militare/Scuola);*
- *dichiarazioni imposte dalla legge e non dal Gestore(art. 5 del DM 08/08/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.(norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518).**

In ottemperanza alle norme citate in Premessa, tali dati saranno a disposizione di ENAC per 5 anni e comunicati alla Questura di Salerno. Per tali obblighi di legge si considera acquisita, all'atto della comunicazione degli stessi dati, l'autorizzazione alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione dei propri dati personali per fini istituzionali, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196.

7.2-Comunicazioni T/B/T con Salerno AFIU e con l'Aviosuperficie.

L'Aviosuperficie è ubicata all'interno dell'ATZ dell'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano pertanto gli aeromobili che impegnano l'ATZ devono contattare Salerno-Pontecagnano AFIS sulla frequenza 119.175 Mhz in volo prima di entrare nell'ATZ o a terra, prima del decollo, per ricevere informazioni di traffico.

Prima del decollo, nel caso non sia possibile contattare Salerno AFIU in frequenza si può telefonare al 0828 5474013 oppure al 0828 5474002 (le conversazioni sono registrate).

Le comunicazioni Terra/Bordo/Terra con l'Aviosuperficie possono essere effettuate sulla frequenza 130.00 Mhz.

Altre frequenze utili

Napoli radar: 124.35 - 120.95 Napoli Torre: 118.5
--

F.I.S.Roma 126.750 VOLMET:Roma 126.000

F.I.S.Brindisi 131.20
VOLMET:Brindisi 127.600

7.3- Aviazione generale e VDS avanzato

Il circuito di traffico per AEROMOBILI DI AVIAZIONE GENERALE E VDS AVANZATO è ubicato a SUD-EST della pista a 1000 FT AGL.



7.4- Restrizioni voli VFR Aviazione generale e VDS avanzato

1) I voli VFR prima di sorvolare o attraversare i sentieri di partenza e avvicinamento dell'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, prima di operare all'interno dell'ATZ o prima di entrare nel circuito di traffico dell'Aviosuperficie del Sole devono contattare Salerno AFIU sulla frequenza 119.175 MHz per ottenere le informazioni pertinenti e disponibili.

2) Sono stabiliti i seguenti punti di riporto VFR:

1 NM N SALERNO città
GIFFONI
EBOLI
PONTE BARIZZO

3) Per ricevere informazioni sul traffico IFR che opera nell'ATZ, i voli VFR che vi si dirigono devono contattare Salerno AFIU sulla frequenza 119.175 MHz non oltre i punti di riporto stabiliti.


4) Una ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno vieta il sorvolo del litorale al di sotto di 300 metri, eccetto che per il decollo/atterraggio sull'Aviosuperficie.

2. in uscita immediatamente dopo aver liberato Salerno corridor.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INTERESSARE ALTRE ZONE DELL'ATZ DELL'AEROPORTO DI SALERNO-PONTECAGNANO.

Una ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno vieta il sorvolo del litorale al di sotto di 300 metri, eccetto che per il decollo/atterraggio sull'Aviosuperficie.





8-PROCEDURE AEROMOBILI AL SUOLO

Dopo l'atterraggio la pista deve essere immediatamente liberata.

L'Aviosuperficie è dotata di area di sosta aeromobili a sud-est, raggiungibile dalle uscite delimitate da segnalatori gialli.

La sosta sulle fasce di sicurezza presenti lateralmente alla pista è vietata.

Sul piazzale antistante l'hangar ed all'interno dello stesso è vietato:

- fumare e utilizzare fiamme libere;
- lasciare apparecchiature elettriche sotto tensione incustodite;
- stoccare e travasare carburante;
- l'accensione del motore;
- uscire ed entrare in hangar a motore acceso.

Inoltre è vietato :

- l'accensione del motore dall'esterno dell'abitacolo e/o lasciare il velivolo incustodito nella fase di riscaldamento del motore;
- azionare o tenere acceso un motore senza la presenza ai comandi di un pilota con abilitazione in corso di validità.

I mezzi aerei dovranno essere parcheggiati solo ed esclusivamente nelle aree dedicate e, comunque, lontano dalle aree di movimento, con motori spenti, magneti staccati, alettoni bloccati e, ove necessario, assicurati al suolo.

Qualunque operazione di manutenzione, controllo o assemblaggio, dovrà essere condotta ben lontano dalla pista.

Il pilota dovrà assistere i passeggeri durante le operazioni di imbarco o sbarco.

Le operazioni di imbarco o sbarco devono essere effettuate tassativamente a motore spento.

E' vietata l'accensione del motore in presenza di persone nelle aree di sosta aeromobili o manovra.

E' vietato l'ingresso di persone nelle aree di manovra qualora velivoli presenti hanno effettuato la accensione del motore o sono in fase di rullaggio.

L'accesso alle aree delimitate da funi , in quanto adibite alla sosta ed al movimento degli aeromobili, è vietato al pubblico.

E' consentito l'accesso all'Aviosuperficie a soggetti minori solo se accompagnati e vigilati da adulti che si assumono la responsabilità del loro rispetto del presente Regolamento.

Gli animali introdotti sull'Aviosuperficie dovranno essere tassativamente tenuti al guinzaglio dal proprietario e non possono accedere all'hangar e/o alla club house.

Le autovetture e le moto devono essere parcheggiate solo ed esclusivamente nelle aree dedicate.

La violazione al regolamento potrà, ad insindacabile giudizio del Proprietario e/o del Gestore, dar luogo all'interdizione dell'utilizzo dell' Aviosuperficie.

8.1-Rifornimento Carburante

Esclusivamente con taniche per benzina omologate per il trasporto di carburante, ossia prodotte in osservanza della normativa CE e secondo la Certificazione UN per trasporto di idrocarburi.

Il rifornimento dei mezzi aerei, a qualunque titolo presenti sull'aviosuperficie, deve essere effettuato secondo le seguenti prescrizioni:

- a non meno di 30 metri dall'hangar o da altri velivoli;
- nessuna persona deve essere presente a bordo durante il rifornimento;
- prima del rifornimento l'operatore provvederà a collegare il mezzo aereo alla terra.
- estintore presente;
- è vietato fumare o impiegare fiamme libere entro 30 metri dal posto rifornimento;
- è vietato l'uso di contenitori di carburante non a norma;
- è vietato rifornire senza l'uso dell'apposito filtro separatore;
- è vietato sversare al suolo la pur minima quantità di carburante e/o lubrificanti.

9- Numeri Utili

TWR PONTECAGNANO 08285474013 / 08285474002
TWR NAPOLI CAPODICHINO 081 7070070
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 112
CARABINIERI NUCLEO ELICOTTERI PONTECAGNANO 082851752
CARABINIERI STAZIONE PONTECAGNANO 089381432
CARABINIERI STAZIONE BATTIPAGLIA 0828371700
GUARDIA COSTIERA-CAPITANERIA SALERNO 0892587911
CORPO FORESTALE 1515
GUARDIA DI FINANZA 117
POLIZIA DI STATO 113
SOCCORSO IN MARE 1530
SOCCORSO SANITARIO 118
SOCCORSO STRADALE ACI 116
VIGILI DEL FUOCO 115
VIGILI URBANI PONTECAGNANO 089386900 / 089383290
RADIOTAXI SALERNO 089757575